

PREMIUM LADDERS

OPSTEEKLADDER 2 DELIG



Art. nr.							
5412121	3,50	6,02	2x12	16,4	1,01	4,40	6,92
5412141	4,06	7,14	2x14	20,0	1,11	4,96	8,04

SCHUIFLADDER 2 DELIG



Art. nr.							
5422161	4,67	8,03	2x16	23	1,25	5,57	8,93
5422181	5,23	9,15	2x18	27,5	1,25	6,13	10,05

REFORMLADDER 2 DELIG



Art. nr.							
5402101	2,89	4,85	2x10	13,3	1,84	3,79	5,75
5402121	3,45	5,97	2x12	16,4	2,19	4,35	6,87
5402141	4,01	7,09	2x14	19,3	2,54	4,91	7,99

REFORMLADDER 3 DELIG



Art. nr.									
5403101	2,92	3,88	6,81	3x10	20,1	1,89	3,82	4,69	7,71
* 5403121	3,48	4,47	7,93	3x12	27,9	2,36	4,38	5,28	8,83
* 5403141	4,04	5,03	9,61	3x14	31,8	2,83	4,94	5,84	10,51

* uitvoering met 2 banden en 1 drukvaste spreidbeveiliging.

**PROFESSIONEEL
GEBRUIK**

**Warenwet BDK
NEN EN 131**



**150
kg
MAXI**

**5 JAAR
GARANTIE**

Voorwaarden van de garantie. Onze ladders zijn gegarandeerd tegen fabricagefouten. Alle artikelen worden geleverd conform de algemene voorwaarden van de branche vereniging VSB.

www.tubesca-comabi.international/en/en131-information

www.skyworks.nl

61B22421 - Ind. 5 - 03/21
Création AQUATIK

www.tubesca-comabi.com

Fabriqué par Tubesca-Comabi - Route de Boves F-80250 AILLY-SUR-NOYE



HANDLEIDING LADDERS EN TRAPPEN

Lees voor gebruik deze handleiding. Alle aanwijzingen dienen strikt te worden opgevolgd. Het niet opvolgen van de instructies kan leiden tot storingen en/of ernstig persoonlijk letsel of schade.

A. INSPECTIE EN VOORBEREIDING

1. Controleer draagbaar klimmaterieel na ontvangst en vóór ieder gebruik.
2. Controleer vóór ieder gebruik alle onderdelen van draagbaar klimmaterieel op hun toestand en werking.
3. Gebruik nooit beschadigd of gebroken draagbaar klimmaterieel.
4. Breng geen tijdelijke reparaties aan aan draagbaar klimmaterieel. Laat reparaties van draagbaar klimmaterieel over aan een terzake deskundige.
5. Houd draagbaar klimmaterieel zoveel mogelijk vrij van ongerechtigheden, zoals natte verf, modder, sneeuw en olie.

B. TOEPASSING EN PLAATSING

I. Algemeen

1. Gebruik draagbaar klimmaterieel uitsluitend voor het doel waarvoor het is vervaardigd. Maak geen oneigenlijk gebruik van draagbaar klimmaterieel.
2. Stel draagbaar klimmaterieel zorgvuldig op. Ga met overleg te werk. Plaats draagbaar klimmaterieel niet ondersteboven, achterstevoren of tegen ronde of smalle zuilen e.d.
3. Plaats draagbaar klimmaterieel nooit op tafels, kisten, kratten of een ander onstabiel stavlak.
4. Plaats draagbaar klimmaterieel nooit op een helling of op een zachte, oneffen of gladde ondergrond.
5. Neem extra voorzorgen wanneer draagbaar klimmaterieel voor een deuropening, in een passage e.d. moet worden opgesteld.
6. Pas op! Metalen draagbaar klimmaterieel is geleidend voor elektriciteit. Plaats metalen draagbaar klimmaterieel op minimaal 2 meter van niet geïsoleerde, onder spanning staande elektrische delen.
7. Gebruik bij harde wind - vanaf windkracht 6 - buitenshuis geen draagbaar klimmaterieel.
8. Laat opgesteld draagbaar klimmaterieel nooit onbeheerd achter. Denk aan kinderen.
9. Beklim bij 3-delige reformladders, welke worden toegepast als vrijstaand draagbaar klimmaterieel, nooit het uitgeschoven derde ladderdeel boven het scharnierpunt.

II. Voor draagbaar klimmaterieel welk tegen een muur, wand of gevel wordt geplaatst

10. Plaats draagbaar klimmaterieel zodanig, dat de afstand van de voet van het draagbaar klimmaterieel tot de muur, ongeveer gelijk is aan een kwart van de lengte van het draagbaar klimmaterieel. (Het draagbare klimmaterieel behoort in deze stand onder een hoek van $\approx 75^\circ$ ten opzichte van het horizontale vlak te staan).
11. Stel draagbaar klimmaterieel op tegen een stevig dragend punt, nooit tegen een raam.
12. Gebruik draagbaar klimmaterieel van de goede lengte. Het draagbaar klimmaterieel dient tenminste één meter uit te steken boven de plaats waartoe het toegang geeft.
13. Plaats draagbaar klimmaterieel welk kan worden opgestoken zodanig, dat alleen beklimming mogelijk is aan de opgestoken zijde.
14. Let er op dat bij meerdelig draagbaar klimmaterieel, welk in uitgeschoven of opgestoken stand wordt gebruikt, de haken goed over de sporten grijpen.
15. Het optrektouw moet in de gebruiksstand van het draagbare klimmaterieel zijn vastgezet aan een sport.

C. BEKLIMMING EN GEBRUIK

1. Beklim draagbaar klimmaterieel altijd met het gezicht er naar toe.
2. Beklim draagbaar klimmaterieel alleen, wanneer u minimaal één hand vrij hebt om het vast te houden.
3. Beklim draagbaar klimmaterieel zonder platform nooit hoger dan de vierde standplaats van boven af.
4. Draag bij het gebruik van draagbaar klimmaterieel geen slippers, schoenen met hoge hak of klompschoenen.
5. Draag bij het gebruik van draagbaar klimmaterieel geen schoeisel met gladde of vervuilde zolen.
6. Zorg dat u bij het verrichten van werkzaamheden altijd met twee voeten op het draagbaar klimmaterieel staat.
7. Ga nooit met één voet op draagbaar klimmaterieel en met de andere voet op bijvoorbeeld een raamkozijn staan.
8. Leun niet te ver opzij. Verplaats draagbaar klimmaterieel wat vaker.
9. Verplaats draagbaar klimmaterieel niet wanneer u er op staat.

D. ONDERHOUD EN OPSLAG

1. Onderhoud draagbaar klimmaterieel volgens de voorschriften.
2. Inspecteer draagbaar klimmaterieel geregeld op gebreken, zoals vervorming en slijtage.
3. Laat iedere beschadiging aan draagbaar klimmaterieel zo spoedig mogelijk repareren door een terzake deskundige.
4. Houd draagbaar klimmaterieel schoon en vrij van ongerechtigheden.
5. Behandel houten draagbaar klimmaterieel tenminste éénmaal per jaar met een houtconserveringsmiddel.
6. Schilder houten draagbaar klimmaterieel nooit met verf.
7. Vernietig gebroken, versleten of onherstelbaar beschadigd draagbaar klimmaterieel.
8. Berg draagbaar klimmaterieel zodanig op, dat doorhangen wordt voorkomen.
9. Berg houten draagbaar klimmaterieel op in een koele en voldoende geventileerde ruimte.

